



ANEXO VI – ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 35.687
(conforme ofício 125B/10-SMDS/GEGAD)

PREGÃO Nº 070/2010 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 10.072/2010

- KIT COMPLETO UF S N-BOX + MÓDULO HWK + DONGLE BB5 KING UFS + CABOS

Descrição:

Funções: Atualização do Software MCU & MODEM, Desbloqueio do código de usuário, Desbloqueio cartão SIM, Restauração da área de segurança, Escreve configurações GDFS, Atualiza aparelhos totalmente sem software, Flash telefones PDA (smart-phone)P800 & P900.

Conteúdo do Kit:

- 01 - Box N-BOX.
- 01 - Módulo HWK.
- 75 - Cabos de dados diversos
- 02 - DVD de instalação + Manual de utilização.

Modelos Suportados:

NOKIA

DCT3:

2100, 3110, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 3610, 5110, 5110i, 5130, 5190, 5210, 5510, 6080, 6090, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8810, 8850, 8855, 8890, 9110, 9110i.

DCT4:

DCT-4: 1100, 1108, 1208, 1600, 1110, 2300, 2310, 2600, 2610, 2630, 2760, 3100b, 3108, 3200, 3200b, 3300, 3360, 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595, 5100, 6101, 6111, 6108, 6610, 6100, 6200, 6220, 6310, 6310i, 6500, 6510, 6590, 6600, 6650, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7600, 7650, 8310, 8390, 8910, 8910i, 3300b, 6385, 6370, 1220, 1260/1, 3320, 3585, 3585i, 3570, 5140b, 5100a, 6360, 6800a, 8270, 2285, 2270, 8280, 6230, 6340, 3560, 2280, 3520, 6560, 6820b, 6225, 6230b, 6585, 1100b, 3220, 1100a, 2260/1, 2220/1, 3586, 3105, 3100b, 2650, 2651, 6015/6/9, 2112, 6011, 2600, 2600cn, 3125, 6810, 2300, 2300a, 7270, 3205, 8800, 7280, 7260, 6255/56, 6012, 6020, 6020b, 6610, 6170, 6170b, 6822a, 6230i, 6021, 6620, 9500, 9300, 7710.

DCT4 WD2: DCT-4 WD2: 3600, 3650, 7650, 6600, N-Gage, 3620, N-Gage QD, N-Gage Qda, 7610, 7610b, 6670, 6670b, 6260, 3230.

Funções: Atualização de Software, Desbloqueio de cartão SIM, Atualização da interface Bluetooth, Salva dados e configurações de usuário, Reset dos dados do usuário, Reset para os padrões de fábrica da interface com usuário, Reset total dos padrões de fábrica, Atualização com softwares original do fabricante, Reset do Código de Usuário (Código de Segurança).

SONYERICSSON

R520, T39, T65, T68, T68i, T200, T202, T230, T238, T290, T300, T306, T310, T312, T610, T616, T630, T628, P800, P802, P900, P908, Z600, Z608, A3618, T100, R600, T66, T600

SAMSUNG

One-C:

A2xx, A300, A400, A500, A800, N1xx, N200, N288, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628, R200, R201, R208, R210, R220, R225, T100, T108, T208, T400, T408, T410, T500, T508

Trident:

T200, T210, T230, D100, D410, D418, D500, D600, D900, U900, E860, D820, E105, E108, E300, E310, E315, E316, E318, E400, E600, E608, E610, E710, E715, E718, E720, E810, E818, E850, P100, P108, P400, P408, P730, P738, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, S100, S105, S108, S200, S208, S300, S300m, S308, S341, S342i, S500, S508, V100, V200, V205, V208, X105, X120, X400, X426, X430, X438, X450, X458, X480, X610, X650, X710.

M46:

A100, A110, A188, A200, M100, T208

OM/Swift:

E100, E330, E338, E630, E638, E700, E708, E800, E808, E820, S500, S508, X100, X108, X460, X600, X608, X640, X660.

SkyWorks:

C100, C108, C110, P510, P518SkyWorks, C108.

Funções: Atualização do Software, Desbloqueio do código de usuário, Desbloqueio cartão SIM.

MOTOROLA (ACER)

T190, T190 ZEUS, T191, C200, C300.

MOTOROLA P2K:

GSM: C330¹³, C333¹³, C350¹³, C350L¹³, C355³, C450¹³, C550¹³, C650¹³, E380¹³, V60¹²³, V66¹³, V70¹²³, T280¹³, T720¹³, T720i¹³, V80¹³, V150¹³, V180¹³, V220¹³, V300¹³, V400¹³, V450¹³, V500¹³, V525¹³, V550¹³, V600¹³, V3¹³.

TDMA: C331¹²³, C353¹²³, V60Color¹³, V60i¹²³, V60t¹²³, V120¹²³. CDMA: T720¹³, V60¹³, V60i¹³, V120¹³.

Funções: 1- Atualização do Software, 2- Desbloqueio cartão SIM/NAM, 3- Desbloqueio do código de usuário.

SIEMENS

Em algumas versões necessário Test Point, C30, S40, C35, C35new, M35, S35, A35, A36, A40, A50, A52, A55, A60, A65, 1168, C45, 2118, C55, 2128, C60, S45, S55, SX1, ME45, M55, M55, MC60, SL42, SL45, SL55, 6688, MT50, M50, 3118.

Funções: Atualização do Software, Desbloqueio do código de usuário, Desbloqueio cartão SIM

Total de 75 Cabos, relação de cabos sugestivas abaixo:

01 – NOKIA1100/1600/2600/6030
02 – NOKIA 1680
03 – NOKIA 2630
04 – NOKIA 2760 EASY FLASH 2
05 – NOKIA 3110C
06 – NOKIA 3200/3205
07 – NOKIA 3220/6020/6070
08 – NOKIA 3230
09 – NOKIA 3250
10 – NOKIA 3600s/7610s
11 – NOKIA 5000
12 – NOKIA 5140
13 – NOKIA 5200/5300
14 – NOKIA 5500
15 – NOKIA 6060
16 – NOKIA 6100/3100/3120
17 – NOKIA 6101
18 – NOKIA 6110N
19 – NOKIA 6111
20 – NOKIA 6125/6085
21 – NOKIA 6131
22 – NOKIA 6151/6280
23 - NOKIA 6234
24 – NOKIA 6270
25 – NOKIA 6555/3555
26 – NOKIA 6600
27 – NOKIA 6630
28 – NOKIA 6680
29 – NOKIA 7260/7360
30 – NOKIA 7280/7380
31 – NOKIA 7370
32 – NOKIA 5220xm
33 – NOKIA 7500
34 – NOKIA 8800E
35 – NOKIA 8850/2100/8210/8250
36 – NOKIA E50
37 – NOKIA E60
38 – NOKIA E61
39 – NOKIA E65
40 – NOKIA E66
41 – NOKIA E71
42 – NOKIA E90
43 – NOKIA N70
44 – NOKIA N71
45 – NOKIA N73
46 – NOKIA N76
47 – NOKIA N78
48 – NOKIA 6122C
49 – NOKIA N80
50 – NOKIA N90
51 – NOKIA N91
52 – NOKIA N92
53 – NOKIA N93
54 – NOKIA N95-8G
55 – NOKIA DKU-2
56 – NOKIA N GAGE QD
57 – SHARP 902

- 58 – SONY ERICSSON T68
- 59 – SONY ERICSON K750
- 60 – SAMSUNG Z105
- 61 – SAMSUNG E810
- 62 – SAMSUNG E860/X660
- 63 – SAMSUNG D500/E350
- 64 – SAMSUNG Z500
- 65 – SAMSUNG D800/D820
- 66 – SAMSUNG E530
- 67 – SAMSUNG C260
- 68 – SIEMENS 4XX C25
- 69 – SIEMENS 5XX C55
- 70 – MOTO T190/C200
- 71 – LG81XX /8110
- 72 – LG KG800
- 73 – LG 18 PIN
- 74 – LG 24 PIN
- 75 – PROMER USB A TO B